

吊扇使用須知

1.通電約 1 分鐘後會開始轉動，轉速會慢慢上升，時間約 2-3 分鐘。

2.如吊扇(含葉片)發出異音請聯繫發明家。

3.如吊扇不啟動，請先確認電源是否接通通電提示音是否正常，

若仍不啟動，請聯絡發明家。

吊扇疑難排解

警告：當檢修或更換吊扇組件時，需要卸下或斷開相關安全設備，該安全設備必須重新安裝或裝回到

原樣。

警告：在維修及清潔吊扇之前，請先關閉電源，以防止意外通電。

注意：只以製造商規定的方式使用此吊扇。如有問題，請與製造商聯絡。

有些問題可以在要求進行維修之前得到解決。請在聯絡客戶服務部尋求支援之前，閱讀下面的疑難排解。

故障現象	可能的解決方案
吊扇發出異音	關閉電源，將葉片鎖緊至 5 N.m(50 Kgf.cm)扭力。
葉片發出異音	如異音仍未消失，請確認葉片是否互相碰撞。 如葉片互相碰撞，請與客戶服務部聯絡。
吊扇不啟動	請確認以下情況 1.電源是否接通 2.遙控器按壓是否燈號正常 3.通電提示音 2 聲短鳴是否正常 4.遙控器是否配對成功 5.如果吊扇仍不啟動，請聯絡客戶服務部

吊扇解決方法

針對吊扇啟動八大安全機制，而進入保護機制的解決方法：

請先將分電箱中接大吊扇的無熔絲斷路器關掉，斷電 3~5 分鐘後重啟斷路器通電，同時注意聽上方馬達有沒有發出提示音 2 聲短鳴。若有則代表電力有供應至上方馬達，此時吊扇應可恢復正常運轉。若無聲音則請聯繫客服，公司將派專員前往查修。

客戶服務部專線：

發明家科技開發股份有限公司

電話：(02) 2553-2001

傳真：(02) 2553-2004

官方 Line：@468ycumu

地址：台北市大同區延平北路二段 144 巷 11 弄 7 號 1 樓